Добро пожаловать в Ваш автомобиль

Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля содержит информацию, которая позволит Вам:

– ознакомиться с Вашим автомобилем, правильно его эксплуатировать и максимально использовать его возможности.

– обеспечить длительную безотказную работу автомобиля при соблюдении несложных, но обязательных рекомендаций по техническому обслуживанию.

– быстро устранить мелкие неисправности, не требующие вмешательства специалиста.

То небольшое время, которое Вы потратите на чтение данного руководства, с лихвой окупится приобретенными сведениями, а также знаниями технических новшеств, которые использованы в конструкции Вашего автомобиля. Если Вам понадобится дополнительная информация об автомобиле, специалисты сервисной станции компании-производителя будут рады дать любые необходимые консультации.

Этот символ поможет Вам при чтении руководства:

Он указывает на опасность или риск, а также на необходимость принятия мер безопасности.

Данное руководство по эксплуатации содержит описание модели, основанное на ее технических характеристиках, существующих на момент написания документа. **Руководство охватывает все виды оборудования** (как серийного, так и дополнительного), **устанавливаемого на автомобили данной модели, однако его наличие на Вашем автомобиле зависит от комплектации, выбранных опций и страны поставки**.

Также в руководстве Вам может встретиться информация об оборудовании, которым предполагается оснащать автомобили в течение ближайшего года.

Счастливого пути за рулем Вашего нового автомобиля!

Копирование или перевод, даже частичные, а также продажа настоящего Руководства по эксплуатации без предварительного письменного разрешения компании RENAULT, 92 100 Billancourt 2006 запрещены.

Краткий обзор

– Давление воздуха в шинах 0.4
– Регулировка сидений пассажиров и места водителя . . . . . 1.18 → 1.19
– Устройства безопасности для детей . . . . . 1.30 → 1.37
– Сигнальные лампы (щиток приборов) . . . . . 1.42 → 1.51
– Звуковая и световая сигнализация . . . . . 1.55 → 1.56
– Обкатка автомобиля, вождение . . . . . 2.2 → 2.30
– Система отопления и кондиционирования воздуха . . . . . 3.2 → 3.11
– Открытие капота 4.2
– Уровни эксплуатационных жидкостей (моторного масла, жидкости стеклоомывателя и т. д.) . . . . . 4.3 → 4.9
– Запасное колесо . . . . . 5.2 → 5.6
– Практические советы (замена ламп, предохранителей, устранение неисправностей) . . . . . 5.2 → 5.42

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Главы

Знакомство с автомобилем 1

Вождение автомобиля 2

Комфорт 3

Техническое обслуживание 4

Практические советы 5

Технические характеристики 6

Алфавитный указатель 7

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ,

в барах или кг/см² (**в холодном состоянии**)

Размеры шин, установленных на заводе	195/65 R 16	215/65 R 16	225/65 R 16	205/75 R 16
Размеры колесных дисков	6 J 16			
Передние колеса	3.8	3.9	3.8	4.2
Задние колеса	3.8	4.3	4.4	4.75
Запасное колесо	3.8	4.3	4.4	4.75

Особенности шин 205/75 R 16.

На этих шинах **не допускается использование цепей противоскольжения**. Обратитесь на сервисную станцию RENAULT.